



Fédération Régionale pour
l'Organisation de la Gravière du Fort
FONDÉE le 1 septembre 2009



CONSIGNES DE GONFLAGE

En début de gonflage

- Ouvrir la vanne d'isolation de la rampe vers les tampons

Gonflage d'un bloc :

1 - Avant le raccordement de la bouteille, vérifier :

- son état extérieur
- la date de dernière épreuve
- la pression de service (PS)

2 - Purger la robinetterie

3 - Raccorder la robinetterie à la rampe de chargement

4 - Fermer la purge du tuyau de raccordement

5 - Ouvrir le bloc

6 - Ouvrir la vanne de la rampe de chargement

7 - Surveiller régulièrement le manomètre de la rampe

8 - Fermer la vanne de chargement

9 - Fermer le bloc

10 - Purger, déconnecter la robinetterie

En fin de gonflage

- Refermer la vanne d'isolation de la rampe vers les tampons
- Inscrire sur le registre le nombre de bloc gonflé
- Refermer la porte du local (en la claquant, sans clé)